


JOY-IT



StromPi 3 Powersave Anleitung

1. EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Kunde,

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie den Power Save Modus des StromPi3 konfigurieren können.

Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.


2. VOR- UND NACHTEILE

Der Powersave Modus ermöglicht es Ihnen den Stromverbrauch des StromPi3 drastisch zu reduzieren, wenn Sie Wide als sekundäre Spannungsquelle nutzen. Allerdings ist dies nur im Betrieb mit niedriger Stromstärke möglich.

Sollte die benötigte Stromstärke zu hoch sein könnte es zu Komplikationen beim Umschalten der Powerpaths kommen.


3. AKTIVIEREN DES POWERSAVE MODE

Zum Aktivieren des PowerSave Mode muss der im folgenden Bild gezeigte Jumper auf „OFF“ stehen.



Zusätzlich muss nun über das StromPi Config Script der PowerSave Mode eingeschaltet werden.

Hier Beispiel GUI Script:



Hier Beispiel ohne GUI Script:

```
pi@raspberrypi: ~/StromPi3 Konfigurator/Config-Script-ohne-GUI
File Edit Tabs Help
[Serial-Less Mode: Disabled]
Enabling or disabling serialless-mode (0 = disable, 1 = enable)
Serialless mode (0 - 1): 0

[Power Save Mode: Disabled]
Enabling or disabling the Power Save mode (0 = disable, 1 = enable)
Power Save mode (0 - 1): █
```

9. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 98469 – 66 (11- 18 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net